

Semoir pneumatique direct à dents SDR



Équipement de série :

- › **1** Bras de semis indépendant 20 mm montés sur 4 rangées, avec plaquettes en carbure sur le sabot. Séparation entre rangées de 47 cm, dégagement sous chassis de 61 cm..
- › **2** Herse à dents fuyantes montées sur 1 rangée (3 rangées pour modèle SDR 300)
- › **3** Moniteur basique 3 fonctions:
 - › Compteur Ha
 - › Rpm turbine
 - › Alarme trémie.
- › **4** Entraînement de la turbine par transmission cardan position 1.000 tours.
- › **5** Contrôle de profondeur par barres de poussée avec graduation.
- › **6** Roues 340/55-16" et roues de jauge latérales sur modèle 5 et 6 mètres.
- › **7** Kit feux arrières et de travail.
- › **8** Trémie 2.000 litres avec tamis.



Dents de semis direct avec sécurité ressort montées sur 4 rangées

CODE	MODÈLE	DENTS	Sépar. DENTS (cm)	CAPACITÉ (L)	LARGEUR (m)		POIDS À VIDE (kg)	PUISSANCE (CV)
					Travail	Total		
1021060041	SDR 300-4-19	19	16	2000	3	3	1.625	120-140
1021060042	SDR 400-4-25	25	16	2000	4	3	2.100	140-180
1021060043	SDR 500-4-31	31	16	2000	5	3	2.520	180-210
1021060044	SDR 600-4-37	37	16	2000	6	3	2.950	210-240

Options

Rouleaux



ROULEAU BARRE Ø 25 cm - 8 barres 20 mm			
CODE	MODÈLE	LARGEUR Travail (m)	POIDS (Kg)
2021060020	SDR-300	3	180
2021060021	SDR-400	4	240
2021060022	SDR-500	5	300
2021060023	SDR-600	6	350

Autres options



Roue compacteuse sur bras SDR. Prix unitaire:

CODE

2021060006



Vis sans.fin de remplissage

CODE

2021050054



Frein de roue

CODE

2021050027



Différence de prix pour transmission homocynétique

CODE

2021050026



Différence de prix entrainement par moteur hydraulique (huile tracteur)

CODE

2021050025



Jeu de traceurs hydrauliques (fonctionne avec 2 D.E.) (Disques crénelés)

CODE

2021060015



Feux de travail LED

CODE

2029000001



Différence de prix pour radar sur moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique

CODE

2021050064



Vanne hydraulique séquentielle pour jeu de traceurs hydrauliques (fonctionne avec 1 D.E.).

CODE

2021050063



Moniteur 5 fonctions:

- › Compteur d'hectares.
- › Compteur r.p.m. turbine.
- › Contrôle de la vitesse de travail.
- › Capteur de niveau.
- › Alarme r.p.m. doseur.

CODE

2021050029



Coupure totale de semis

CODE

2021050024

Jalonnage 2x2

CODE

2021050059

Fermeture indépendante des ailes

CODE	MODÈLE
2021060002	SDR 400
2021060003	SDR 500
2021060004	SDR 600



Jeu de décrotoirs sur roues de jauge

CODE

2021050038



Roues laterales pour modèles de 4,00 m

CODE

2021050037



Moniteur avec entrainement du doseur par moteur électrique

CODE

2021050060